

Воздух рабочей зоны

В Российской Федерации вопросы обеспечения нормативных параметров воздуха рабочей зоны регламентируются [ГОСТ 12.1.005-88 "Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны"](#).

Теория

Общие понятия

Характеристикой воздействия вредного вещества на работника является величина среднесменной концентрации C_i^* вещества, которая при допустимых условиях труда не должна превышать установленного значения среднесменной предельно допустимой концентрации ($\text{ПДК}_{\text{с.с.}}$) данного вещества.

ПДК вредного вещества в воздухе рабочей зоны - это концентрация, которая при ежедневной (кроме выходных дней) работе в течение 8 ч или при другой продолжительности, но не более 41 ч в неделю, в течение всего рабочего стажа не может вызывать заболевания или отклонения в состоянии здоровья, обнаруживаемые современными методами исследований в процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и последующих поколений.

$$C_i^* = \frac{\sum_{j=1}^n C_{ij} t_j}{\sum_{j=1}^n t_j} \text{ мг/м}^3,$$

где C_{ij} - концентрация i -ого вредного вещества в j -ой рабочей зоне, t_j - продолжительность пребывания работника в j -ой рабочей зоне.

Кратковременное воздействие вредного вещества на работника нормируется величиной максимально разовой предельно допустимой концентрации ($\text{ПДК}_{\text{м.р.}}$).

$\text{ПДК}_{\text{м.р.}}$ — это такая концентрация вредного вещества в воздухе, которая не должна вызывать при вдыхании его в течение 30 минут рефлекторных реакций в организме человека (ощущение запаха, изменение световой чувствительности глаз и др.).

Аналогичным образом вводится понятие среднесменной температуры T^* , град. Цельсия:

$$T^* = \frac{\sum_{j=1}^n T_j t_j}{\sum_{j=1}^n t_j},$$

где T_j - температура воздуха в j -ой рабочей зоне, t_j - продолжительность пребывания работника в j -ой рабочей зоне.

Нормирование параметров микроклимата на рабочем месте:

- [СанПиН 2.2.4.548-96 «Физические факторы производственной среды. Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений».](#)
- [СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и \(или\) безвредности для человека факторов среды обитания» \(стр. 306\).](#)

При одновременном содержании в воздухе рабочей зоны нескольких вредных веществ

однонаправленного действия сумма отношений фактических концентраций каждого из вредных веществ K_1, K_2, \dots, K_n в воздухе к их ПДК $\text{ПДК}_1, \text{ПДК}_2, \dots, \text{ПДК}_n$ не должна превышать единицы:

$$\sum_{i=1}^n \frac{C_i}{\text{ПДК}_i} \leq 1$$

Расчёт вентиляции

- **Случай отсутствия выделения вредных веществ на производстве:**

$$L = N * L^1 \text{ м}^3/\text{ч},$$

где L - общий расход вытяжной вентиляции $\text{м}^3/\text{ч}$, L^1 - расход вытяжной вентиляции на одного работающего, N - число работников в помещении.

Согласно санитарно-эпидемиологическим правилам СП 2.2.1.1312-03, для производственных помещений устанавливаются следующие нормы:

$V/N, \text{ м}^3/\text{ч}$	МИН. $L^1, \text{ м}^3/\text{ч}$
менее 20	30
от 20 до 40	20

В помещениях с $V/N > 40, \text{ м}^3/\text{ч}$ и при наличии естественной вентиляции (открывание створок переплета окон и дверей) воздухообмен не рассчитывается. В тех случаях, когда естественная вентиляция отсутствует, мин. $L^1 = 60 \text{ м}^3/\text{ч}$.

- **Случай наличия выделения в помещении вредных веществ**

Расход вентиляции $L (\text{ м}^3/\text{ч})$ рассчитывается из условия разбавления вредных веществ до допустимых концентраций. $C_{\text{вых}} = \text{ПДК}$, где $C_{\text{вых}}$ - концентрация вредных веществ в выходящем из помещения воздухе, ПДК - предельно-допустимая концентрация вредного вещества в помещении.

$$L = \frac{G}{C_{\text{вых}} - C_{\text{вход}}},$$

где G - скорость поступления вредных веществ в помещение; $\text{мг}/\text{ч}$, $C_{\text{вых}}$, $C_{\text{вход}}$ - концентрация вредных веществ во входящем и выходящем воздушных потоках, соответственно, $\text{мг}/\text{м}^3$.

При одновременном поступлении в помещение вредных веществ **однонаправленного действия** расчет вентиляции берется, суммируя объемы воздуха, необходимые для разбавления каждого до ПДК.

Если вещества **разнонаправленного действия**, то минимальное значение L определяется по тому вредному веществу, разбавление которого требует наибольшего воздухообмена.

- **Случай повышенного влаговыделения в помещении**

$$L = \frac{D}{d_{\text{вых}} - d_{\text{вход}}},$$

где $L (\text{ м}^3/\text{ч})$ - требуемый воздухообмен, D - скорость выделения водных паров в помещении, $\text{г}/\text{ч}$; $d_{\text{вых}}$, $d_{\text{вход}}$ - влагосодержание воздуха внутри помещения (выходящий воздух) и снаружи помещения, соответственно, $\text{г}/\text{м}^3$.

Величина $d_{вых}$ не устанавливается нормами, а определяется на основании нормируемых температуры и влажности воздуха в помещении.

- **Случай избыточного тепловыделения в помещении**

Расход вентиляции L (м³/ч) рассчитывается из условия удаления излишек тепла уходящим воздухом.

$$L = \frac{Q_{изб}}{C\rho(t_{вых} - t_{вход})},$$

где $Q_{изб}$ - избыточное тепловыделение, Дж/ч или ккал/ч, C - теплоёмкость сухого воздуха, $C = 0,24$ ккал/кг °C или $C = 1004,6$ Дж/кг K; ρ - плотность приточного воздуха, кг/м³; $t_{вых}$, $t_{вход}$ - соответствующие температуры воздуха, °C.

$$t_{вых} = t_{рз} + \Delta t(H - 2),$$

где $t_{рз}$ - температура рабочей зоны, °C, которая не должна превышать допустимую по нормам температуру; Δt – температурный градиент по высоте помещения ($\Delta t = 1 - 5$ °C/m); H – расстояние от пола до центра вытяжных проемов, м; 2 – высота рабочей зоны, м.

Задачи

Задача №1

В цехе предприятия, выпускающего радиоэлектронное оборудование, одновременно используются эпоксидные смолы типа ЭД-5 и ДЭГ-1. По результатам замеров концентрация ЭД-5 составила 0,9 мг/м³, а концентрация ДЭГ-1 составила 0,11 мг/м³. Оценить условия работы, если известно, что ПДК смолы ЭД-5 1,0 мг/м³, а ПДК ДЭГ-1 0,2 мг/м³.¹⁾

Задача №2

При регенерации фильтров в химцехе ТЭС концентрация серной кислоты в воздухе составила 2,1 мг/м³. Продолжительность регенерации 1 ч. В остальное время (7 ч.) концентрация серной кислоты составляет 0,5 мг/м³. Оценить условия работы аппарата химцеха, если известно, что ПДК $H_2SO_4 = 1,0$ мг/м³.²⁾

Задача №3 (а)

В первом помещении температура 18°C, во втором 25°C. Сколько времени можно находиться в этих помещениях, чтобы среднесменная температура была не менее допустимого значения 20°C.³⁾

Задача №3 (б)

Во время обхода турбины обходчик попадает в зону с температурой воздуха 31,5°C (у части ПНД облетела изоляция – такой период был на Ивановской ТЭЦ-2 некоторое время назад). Определить допустимое время пребывания обходчика в этих условиях без СИЗ.

Задача №4

Определить требуемый расход вытяжной вентиляции в данном помещении при условии, что оно переоборудовано в производственное с количеством рабочих мест, равных числу парт.

Задача №5

В рабочую зону химцеха поступает 5,6 г/ч NaOH. $\text{ПДК}_{\text{NaOH}} = 0,5 \text{ мг}/\text{м}^3$. Концентрация NaOH за пределами цеха составляет $0,3 \text{ мг}/\text{м}^3$. Определить расход вытяжной вентиляции, требуемый для нормализации условий труда по концентрации гидроксида натрия.⁴⁾

Задача №6

В монтажном цехе объёмом 8000 м^3 производится пайка мягким припоеем ПОС-40. За 1 час работы расходуется 100 гр. припоя, в состав которого входит 60% свинца. За это время испаряется 0,5 % припоя. Определить необходимую кратность и расход вытяжной вентиляции, чтобы концентрация свинца в воздухе рабочей зоны не превышала предельно допустимой концентрации $0,01 \text{ мг}/\text{м}^3$.

Задача №7

В цехе объёмом 700 м^3 производится окраска деталей, при этом в качестве растворителя применяется бутиловый спирт. При работе за 8-ми часовой рабочий день расходуется 1 кг растворителя. Во время работы испаряется 15% растворителя. Определить требуемую кратность воздухообмена и расход вытяжной вентиляции, если ПДК бутилового спирта $10 \text{ мг}/\text{м}^3$.

¹⁾

№ 2.1 из М-1691

²⁾

№ 2.2 из М-1691

³⁾

№ 2.3 из М-1691

⁴⁾

№ 2.4 из М-1691

From:

<https://www.jurik-phys.net/> - Jurik-Phys.Net

Permanent link:

<https://www.jurik-phys.net/lifesafety:seminars:air>

Last update: 2024/09/29 20:32

